


S2 使用手冊

(LoRa 接收器主機)

S2 使用手冊.....	1
一、 接收主機頁面簡介	2
二、 主頁面顯示類別	3
三、 設定	3
四、 按鍵管理	4
五、 門口燈管理.....	5
六、 記錄.....	6
七、 注意事項	7


一、 接收主機頁面簡介



1. 使用單位：可自訂使用公司名稱
2. 呼叫訊息：顯示呼叫等候時間 呼叫次數 及按鍵 ID
3. 呼叫桌號：最先呼叫桌號顯示
4. 設定：系統設定入口
5. 記錄：呼叫歷史記錄
6. 按鍵：查看已註冊按鍵並顯示低電量按鍵數量
7. 呼叫桌號顯示視窗 1
8. 呼叫桌號顯示視窗 2
9. 呼叫桌號顯示視窗 3
10. 呼叫桌號顯示視窗 4
11. 查詢呼叫記錄上下翻按鍵


二、 主頁面顯示類別

1. 綠色=服務
2. 藍色=加水
3. 紅色=結帳



注： 點擊主機頁面桌號可取消呼叫

三、 設定



1. 使用單位：可輸入中英文使用者名稱
2. 鈴聲音量：調整呼叫鈴聲大小
3. 鈴聲類別：14 種鈴聲可供選擇
4. 待機畫面：a. 黑屏 b. 時鐘（主機在待機時螢幕保護顯示選項）
5. 刪除通知方式：a. 直接刪除（不需提示即刪除呼叫）b. 需要確認刪除（刪除呼叫前先提示確認）
6. 語言：支援 簡體中文/繁體中文/English

7. 密碼保護 : (系統無預設密碼)
 - a. 開啟 (表示刪除或編輯 · 按鍵 · 門口燈和記錄都需要密碼)
 - b. 關閉 (表示所有操作免密碼)
 - c. 重置密碼 (更改當前密碼)

四、 按鍵管理

The screenshot shows a configuration screen for a button. The fields are as follows:

- 按鍵名稱: office103
- 按鍵編號: 10001001
- 門口燈管理: 不關聯門口燈
- 按鍵類型: WB100

Buttons visible: 小鍵盤, 確定, 返回.

1. 新增: 註冊新按鍵
2. 按鍵名稱: 自訂按鍵名稱 例如: “貴賓包廂 101” · 當按鍵呼叫時就會在主機畫面顯示 “貴賓包廂 101” 字樣
3. 按鍵編號: 兩種輸入編號方式
 - a. 手動輸入按鍵上 8 位元數字編號
 - b. 長按呼叫按鍵任意鍵 5 秒後自動填入編號
4. 門口燈管理: 可選擇關聯/不關聯既有門口燈
5. 按鍵類型: 單功能 WB100 · 多功能鍵 WB400
6. 註冊後顯示資訊:

序號	按鍵編號	按鍵名稱	按鍵電量	呼叫次數	門口燈編號	門口燈名稱
1	10001001	office103	4	47 2020-01-10 18:07:32		

注: 呼叫次數 “0” 情況下 · 顯示日期為按鍵註冊日期

7. 編輯：選擇按鍵後進行按鍵名稱或門口燈關聯修改
8. 刪除：選擇按鍵並刪除，按鍵將取消註冊
9. 查詢：可依按鍵編號或按鍵名稱查詢

五、 門口燈管理

1. 新增：註冊門口燈
2. 門口燈編號：手動輸入門口燈 8 位元數字編號
3. 門口燈名稱：自訂門口燈名稱
4. 輸入完成之後確認，註冊成功如下圖（可按畫面中亮燈/滅燈測試）

返回 新增 編輯 刪除						
序號	門口燈編號	門口燈名稱	關聯按鍵	測試	測試	
1	10011001	註冊組	0	 亮燈	 滅燈	

5. 門口燈關聯

5.1 門口燈關聯步驟順序：



選擇門口燈--編輯--選擇下方按鍵清單中按鍵--點選序號處開關顯示綠色--確定

關聯成功後將在關聯按鍵處顯示已關聯按鍵數量，如下圖



返回 新增 編輯 刪除						
序號	門口燈編號	門口燈名稱	關聯按鍵	測試	測試	
1	10011001	註冊組	0	 亮燈	 滅燈	

門口燈編號: 10011001 小鍵盤 確定

門口燈名稱: 註冊組 返回

序號	按鍵編號	按鍵名稱	按鍵電量	呼叫次數	門口燈編號	門口燈名稱
	20190001	123	 3	48 2020-05-13 14:03:22		

返回 新增 編輯 刪除

序號	門口燈編號	門口燈名稱	關聯按鍵	測試	測試
1	10011001	註冊組	1	 亮燈	 滅燈

5.2 關聯/取消關聯門口燈的方式：

- a. 從按鍵管理端編輯按鍵設定關聯
- b. 從門口燈管理端選擇按鍵並打開關聯開關

5.3 與按鍵關聯的門口燈亮燈取消方式：

- a. 同一門口燈關聯中的任一按鍵按下取消服務，門口燈會熄滅，主機頁面上其他關聯此門口燈的按鍵服務請求也將被取消
- b. 在主機頁面取消任一關聯在門口燈下的按鍵，門口燈會熄滅，主機頁面上其他關聯此門口燈的按鍵服務請求也將被取消

六、 記錄

1. 呼叫記錄包含呼叫日期時間，按鍵編號，按鍵名稱，呼叫類型 結帳 加水 服務 和回應時間

返回						
序號	日期	時間	按鍵ID	按鍵名稱	呼叫類型	回應時間
1	2020年1月10日	18:06:47	20190001	123	結帳	00:41
2	2020年1月10日	18:06:32	20190001	123	結帳	00:07
3	2020年1月10日	18:05:32	20190001	123	結帳	00:14
4	2020年1月10日	18:05:05	20190001	123	結帳	00:03
5	2020年1月10日	18:04:10	20190001	123	結帳	00:03
6	2020年1月10日	18:02:52	20190001	123	結帳	00:37
7	2020年1月10日	18:01:06	20190001	123	結帳	00:06

* 如欲清除記錄，請至設定頁面清除

- 刪除記錄: 記錄最新 5000 條記錄，可至設定頁面清除所有呼叫記錄

七、 注意事項

- 請勿將主機放置在過冷 (0°C或 30°F以下)或過熱(50°C或是 122°F以上)環境中，此操作可能導致系統無法正常開機。
- 避免將主機或門口燈淋到水或是暴露在潮濕環境中，雨水、溼氣、液體等礦物質將會腐蝕電子線路。
- 請勿試圖拆開機器內部，非本公司授權維修工程師自行拆開機器可能會造成機器故障，並喪失保固權益
- 當遇到以下情況時，請馬上關閉電源，並盡速聯絡維修服務人員
 - 電源線毀損或磨損
 - 有液體滴落在主機
 - 主機掉在地上造成外殼破損